

# CHERUBINI

tocco italiano dal 1947



## A510074 TIMER RADIO



TELECOMANDO TIMER MULTICANALE

**IT**

MULTI-CHANNEL TIMER REMOTE CONTROL

**EN**

MEHRKANAL FUNK-ZEITSCHALTUHR

**DE**

TÉLÉCOMMANDE TIMER MULTICANAL

**FR**

MANDO A DISTANCIA TIMER MULTICANAL


**ES**



ISTRUZIONI - INSTRUCTIONS - EINSTELLANLEITUNGEN  
INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES





## SET ORARIO DI SISTEMA



## CAMBIO RAPIDO SOLARE/LEGALE

Premendo i tasti SX e SET contemporaneamente si effettua il cambio rapido di impostazione orario da SOLare a LEGale (Solare +1).

L'impostazione dell'ora LEGale viene visualizzata sulla schermata principale con l'icona orologio sempre attiva.



## SET MODALITÀ DI LAVORO



**Manuale:** funzionalità Timer Radio disabilitate, possibile solo il comando manuale dei canali.



**Timer:** funzionalità Timer Radio attive con le seguenti possibilità:

**Mon-Sun:** possibilità di programmare 1 salita ed 1 discesa al giorno per ogni canale, diverse per ogni giorno;

**Mon-Sun:** possibilità di programmare 1 salita ed 1 discesa al giorno per ogni canale, uguali per tutti i giorni;

**Mon-Fri/Sat-Sun:** possibilità di programmare 1 salita ed una discesa al giorno per ogni canale, uguali per i giorni feriali e una diverse per i giorni festivi.





**Timer+:** funzionalità Timer Radio attiva con programmazione identica alla T ma con un orario di esecuzione "fluttuante" di +/- 15 minuti rispetto a quello programmato.



**Astro:** funzionalità Timer Radio con simulazione di inseguimento del sole. Il Timer Radio comanda i motori in apertura (SU) ed in chiusura (GIÙ) seguendo l'alba ed il tramonto del giorno in corso, secondo le impostazioni indicate nella sezione Settaggio Parametri Astro.

## CAMBIO RAPIDO MANUALE/TIMER


Premendo i tasti SX e DX contemporaneamente si effettua il cambio rapido impostazione da modalità Timer Automatica a modalità Timer Manuale e viceversa.





## SET PARAMETRI ASTRO


## Integrazione funzione Astro con programmazione del Timer



TIMER UP	PRIMA	ASTRO	→	ASTRO
TIMER UP	DOPO	ASTRO	→	TIMER
TIMER DOWN	DOPO	ASTRO	→	ASTRO
TIMER DOWN	PRIMA	ASTRO	→	TIMER

## Esempi parametri Astro

CITTÀ	LATITUDINE	LONGITUDINE	FUSO
MILANO (I)	45	9	01
ROMA (I)	41	12	01
BERLINO (D)	52	13	01
LONDRA (GB)	51	0	00
MADRID (E)	40	-3	01



## LEGENDA

Rosso: Funzione Astro  
 Blu: Funzione Timer  
 Verde: Funzione Eseguita

**CHERUBINI S.p.A.**

Via Adige 55  
25081 Bedizzole (BS) - Italy  
Tel. +39 030 6872.039 | Fax +39 030 6872.040  
info@cherubini.it | www.cherubini.it

**CHERUBINI Iberia S.L.**

Avda. Unión Europea 11-H  
Apdo. 283 - P. I. El Castillo  
03630 Sax Alicante - Spain  
Tel. +34 (0) 966 967 504 | Fax +34 (0) 966 967 505  
info@cherubini.es | www.cherubini.es

**CHERUBINI France S.a.r.l.**

ZI Du Mas Barbet  
165 Impasse Ampère  
30600 Vauvert - France  
Tél. +33 (0) 466 77 88 58 | Fax +33 (0) 466 77 92 32  
info@cherubini.fr | www.cherubini.fr

**CHERUBINI Deutschland GmbH**

Siemensstrasse, 40 - 53121 Bonn - Deutschland  
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 / 35 | Fax +49 (0) 228 962 976 36  
info@cherubini-group.de | www.cherubini-group.de

