


SCHEMA INSTALLAZIONE BLUE BUS TDS / BLUE BUS TDS RX

Ingresso sensore esterno
Esempio:
sicurezza
(allarme
anti-incendio)

Comando
generale

Tipo: Pulsantiera*
Temporizzatore
Sistema domotico
Ecc



*È preferibile utilizzare un interruttore di tipo instabile.