


SCHEMA DI CONNESSIONE IN MODALITÀ AVANZATA

- CENTRALE DOMOTICA
- SELETTORE SU/GIÙ



IL TRASMETTITORE DOMOTICO È PREDISPOSTO IN FABBRICA PER FUNZIONARE IN MODALITÀ NORMALE.