



# La scelta migliore è quella di stile.


La gamma di telecomandi Cherubini:  
Giro, Pop, Giro Wall.

#EXPECTMORE




**CHERUBINI**

**Giro:**  
l'eleganza  
nel design,  
la rivoluzione  
nella  
funzionalità.



Con GIRO abbiamo  
cambiato l'approccio  
alla progettazione del  
telecomando.



- Comando rotativo ergonomico per un controllo ottimale.
- Maggiore facilità di selezione dei canali e della funzione solare grazie a tasti dedicati.
- Controlli per la programmazione protetti a scomparsa nel vano batterie.
- Indicatore posteriore a LED specifico per la programmazione.



**Grazie al semplice  
movimento del pollice,  
il design circolare  
permette un modo più  
naturale di interagire  
con i propri dispositivi.**



SCOPRI  
GIRO




**Pop,**  
un tocco di  
colore per  
controllare i tuoi  
dispositivi.



POP è la linea di  
telecomandi pratici  
ed essenziali,  
personalizzabili in sei  
colori.

**Personalizzabile  
in 6 colori.**

Disponibile su ordinazione, il kit permette  
all'utente finale di personalizzare e  
differenziare con facilità i telecomandi  
utilizzati.



I due tappi di chiusura e il cordino  
removibile sono disponibili in grigio o  
arancio nella versione standard, o in quattro  
ulteriori varianti di colore grazie al kit  
opzionale.


Il grande display a LED  
bianco offre una facile  
lettura, il supporto a un  
solo foro in dotazione  
permette di appendere il  
telecomando alla parete.



SCOPRI  
POP



Giro Wall,  
un dettaglio  
di stile per le  
pareti della  
tua casa.



Abbiamo declinato  
l'eleganza di GIRO in un  
telecomando monocanale  
murale.



- Design quadrato e sottile per collocazione a parete.
- Supporto completamente smontabile.
- Chiusura automatica delle funzioni di programmazione.
- Disponibile in 2 colori: bianco e grigio antracite.



SCOPRI  
GIRO WALL



# Dati tecnici.



## MONO

Telecomando monocanale con indicatore frontale per l'azionamento di un motore o di un gruppo di motori.

## PLUS

Telecomando multicanale dotato di sette canali individuali e di un canale 0 globale. Possibilità di visualizzare sul display solo i canali utilizzati. GIRO PLUS dispone anche di tasti dedicati per lo scorrimento avanti/indietro.

## LUX

Telecomando monocanale per l'azionamento di un motore o di un gruppo di motori. Il comando Lux permette di attivare e disattivare la funzione solare nei motori e nei ricevitori compatibili col controllo climatico WindTec Lux.

## P-LUX


Telecomando multicanale a sette canali individuali ed un canale 0 globale. P-LUX offre la possibilità di visualizzare sul display solo i canali utilizzati. Il comando Lux permette di attivare e disattivare la funzione solare nei motori e nei ricevitori compatibili col controllo climatico WindTec Lux, singolarmente o sul canale globale.

I telecomandi delle serie POP e GIRO sono alimentati con batterie tipo AAA di lunga durata, facili da sostituire.

Tutti i modelli hanno la chiusura automatica delle funzioni di programmazione e sono disponibili in quattro versioni.

## GIRO WALL

Alimentazione	2,4V - 3V dc
Tipo di batteria	1 x CR2430
Frequenza di trasmissione	433,92 MHz
Modulazione	AM/ASK
Codifica	Rolling Code
Portata in spazio aperto	150 m
Temperatura di funzionamento	-10° C +50° C
Dimensioni (mm)	78 x 78 x 10
Peso	95 g



Telecomando murale, design quadrato e sottile per collocazione a parete.

## GIRO

Alimentazione	2,4V - 3V dc
Tipo di batteria	2 x LR03 (AAA)
Frequenza di trasmissione	433,92 MHz
Modulazione	AM/ASK
Codifica	Rolling Code
Portata in spazio aperto	150 m
Temperatura di funzionamento	-10° C +50° C
Dimensioni (mm)	160 x Ø30
Peso	100 g



Il perfetto equilibrio fra funzione e design.

## POP

Alimentazione	2,4V - 3V dc
Tipo di batteria	2 x LR03 (AAA)
Frequenza di trasmissione	433,92 MHz
Modulazione	AM/ASK
Codifica	Rolling Code
Portata in spazio aperto	100 - 150 m
Temperatura di funzionamento	-10° C +50° C
Dimensioni (mm)	132 x 32 x 16
Peso	63 g



Linea di telecomandi pratici ed essenziali, personalizzabili in sei colori.



SCOPRI  
GIRO WALL



SCOPRI  
GIRO



SCOPRI  
POP

cherubini-group.com



**CHERUBINI S.p.A.**

Via Adige, 55  
25081 Bedizzole (BS) - Italia  
Tel. +39 030 687 2039  
info@cherubini.it  
www.cherubini.it

**CHERUBINI Iberia S.L.**

Avda. Unión Europea 11-H  
Apdo.283 P. I. El Castillo  
03630 Sax. Alicante / España  
Tel. +34 966 967 504  
Fax +34 966 967 505  
info@cherubini.es  
www.cherubini.es

**CHERUBINI France SAS**

ZI Du Mas Barbet  
165 Impasse Ampere  
30600 Vauvert / France  
Tel. +33 466 77 88 58  
info@cherubini.fr  
www.cherubini.fr

**CHERUBINI Deutschland GmbH**

Siemensstrasse, 40  
53121 Bonn / Deutschland  
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 - 35  
Fax +49 (0) 228 962 976 36  
info@cherubini-group.de  
www.cherubini-group.de

**CHERUBINI Türkiye**

Ritim Istanbul  
D-100 Güney Yanyolu  
Cevizli Mahallesi, Zuhul Caddesi  
34846 Maltepe - Istanbul / Türkiye  
Tel/Fax +90 (0) 216 515 6287  
info@cherubini.com.tr  
www.cherubini.com.tr

DISTRIBUTORE